

耐震ラッチのロック解除方法

- LIXIL・クリナップ・トクラス製のキッチン・カップボードは自動的に耐震ラッチ(クリナップでは、「開放防止部品」という)が解除されます。扉を収納物が押している場合は、扉を静かに閉めていただくと解除されます。
- パナソニック(開き戸のみ)は、耐震ラッチが自動解除しません。
- 永大産業製のキッチン・カップボードは自動解除しない場合がありますのでご確認ください。

開き戸の場合

パナソニック取扱説明書(PDF)

※参考: [パナソニック「耐震ロック解除の仕方」](#)

永大産業取扱説明書(PDF)

引き出しの場合

永大産業取扱説明書(PDF)

引き戸の場合

永大産業取扱説明書(PDF)