

窓シャッター停電時操作方法年代別一覧

BX文化シャッター

年 代	機 種	鍵	停電時操作方法
H8/6～	小型窓シャッター	電動 	・ガイドレールに装着されている手動切替レバーを手動に切替え、鍵を解錠して手動開放する ※通電時でも同様の操作が可能
H11/12～	小型窓シャッター	電動 	・壁スイッチの手動切替スイッチを手動に切替え、鍵を解錠して手動開放する ※通電時でも同様の操作が可能
H13/4～	2型小型窓シャッター 電動(EC)	電動 	・鍵を解錠して手動開放する ※通電時でも同様の操作が可能
H17/7～	2型小型窓シャッター 電動(EN)	電動 	・鍵を解錠して手動開放する ※通電時は操作不可 ※モーターロック機能付き(※1)
H19/4～	3型小型窓シャッター 電動(EN)	電動 	・鍵を解錠して手動開放する ※通電時は操作不可 ※モーターロック機能付き(※1)
H21/1～		電動 	・鍵を解錠して手動開放する ※通電時は操作不可 ※モーターロック機能付き(※1)
		電動 	
H25/7～	3型小型窓シャッター 文化オリジナル鍵仕様 個別防火対応 電動(EN)	電動 	・鍵を解錠して手動開放する ※通電時は操作不可 ※モーターロック機能付き(※1)

(※1)シャッターの全閉状態から手動で無理に開けようすると、
シャッターが閉動作する機能です。