

停電時に太陽光発電で電気を使う方法

太陽光発電システムがあれば、日中晴れている時間帯なら停電時でも、携帯電話の充電やテレビ・ラジオ・冷蔵庫など、発電量に応じて電気が使えます。

注)途中で電源が切れると生命や財産に損害を受ける恐れのある機器は使用しないでください。

停電時に太陽光発電の電気を使用するためには、自立運転モード※へ設定変更が必要です。

この方法はメーカーごとに異なりますので、メーカー説明書をご参照ください。また、発電した電気を使えるのは自立運転コンセントだけです。あらかじめ家のどこにあるのか、場所を確認しておくことをお勧めします。(通常は色が異なるコンセントが使えます。メーカーによっては、パワーコンディショナー横に付いている場合もあります。)

**注)自立運転コンセントは本体のコンセントと合わせて最大15アンペア以下でご使用ください。
最大消費電力が1500ワット以上の機器は使用できません。**

【注意】停電終了時

停電終了時は、元の設定(系統運転モード※)へ戻す必要があります。変更した状態では売電することができません。

※モード名称はメーカーによって異なります。
詳細はメーカー説明書をご参照ください。