

停電時の電動シャッターの開閉方法

地震や台風等で停電になった場合、基本的には無理に動かさず、電気が復旧するまで待つていただくことお勧めしています。しかし、どうしても開閉が必要な場合に備え、方法をご紹介します。

1.まずはブレーカーを落とします。



2.下部にある解錠用レバーでロックを解除してください。

※機種により、非常用ロック解除装置がついているものもあります。その場合は説明ラベルがはってありますので、確認し操作してください。



3.モーターが入っていますので、重たく感じますが、両手を使用して左右が均一になるようゆっくりと上げてください。



閉めるときは、ゆっくりと下ろし、下の方まできたらやや強めに下ろしてください。(自動でロックされます。)

手動操作を行った場合は、シャッターカーテンの巻きがみだれる可能性がありますので、通電後は、一度電動でシャッターの開閉をしてください。

※基本的には無理にシャッターを動かすと歪みの出る恐れもありますので、緊急時以外は電気の復旧を待ってください。

➤ 詳細は以下をご参照ください。

三和シャッター工業(PDF)

文化シャッター(PDF)