

# 大きな地震でガスが出なくなった場合の ガス設備対応

マイコンメーターの確認・復帰方法をご案内します。

【ガスが出なくなったら、まず原因を確認】

◆次のような場合は、自動的にマイコンメーターがガスを遮断します。

- ①震度5弱相当以上の地震
- ②多量のガス漏れ
- ③ガス圧力の低下
- ④長時間にわたるガスの使用

マイコンメーターの赤いランプが点滅しているかを確認しましょう。ランプが点滅している場合、ガスが遮断されています。



※ガス漏れの疑いもありますので、ガス栓の誤開放、ゴム管の外れがないか、ガス臭くないかを十分ご確認ください。もし、ガス臭い場合はすぐにガス会社へご連絡ください。詳しくは、ガス会社が配布しているマイコンメーター機能説明書をご参照ください。

## 【マイコンメーターの復帰方法】

1. 全てのガス栓・器具栓を閉めてください。屋外の機器も忘れずに。使っていないガス栓は閉まっていることをご確認ください。その時、メーターガス栓は締めないでください。



2. 復帰ボタンキャップを外します。



3. 復帰ボタンを止まるまで強く押し、ランプの点灯(1~3秒)を確認したら、すぐ手を放してください。



4.約3分間お待ちください(この間にガス機器の消し忘れなどがないか確認しています)。

表示ランプの点灯が終わるとガスが使えます。  
最後に復帰ボタンキャップを取り付けます。

※ガス漏れの疑いもありますので、ガス栓の誤開放、ゴム管の外れがないか、ガス臭くないかを十分ご確認ください。  
もし、ガス臭い場合はすぐにガス会社へご連絡ください。  
詳しくは、ガス会社が配布しているマイコンメーター機能説明書をご参照ください。

※正常に復帰しない場合や不明な点がある場合は、ガス会社へご連絡ください。